

Anleitung „Auswärtiges Laden“

Für das Auffinden von Ladestationen stehen verschiedenen APPs zur Verfügung, z.B. „EnBW mobility+“ „EWE Go“. In beiden APPs werden immer alle verfügbaren Ladestationen angezeigt. Zugleich kann man sich über die APP und Google Maps zur Station navigieren lassen. Dann wie folgt vorgehen:

1. An Schnellladestationen (DC-Strom: > Laden mit mehr als 50 kW)

- Mit der EWE Go- oder EnBW-Ladekarte an der Säule autorisieren (**EWE Go** ist meistens preisgünstiger).
- Ladekabel der Säule einstecken und fertig.
- Hinweis: Beim Laden an Schnellladesäulen muss am Ladestecker des Autos auch die untere Plastikkappe geöffnet werden.
- Auto abschließen und die geplante Ladezeit abwarten.
- Danach den Ladevorgang beenden (ggf. mit der verwendeten Ladekarte).
- Ggf. die Ladekarte in das Handschuhfach zurücklegen.
- **Bitte beachten: An allen auswärtigen Ladesäulen darf nicht länger als 4 Stunden geladen werden! Andernfalls ist eine Blockiergebühr von 12 € fällig!**

2. Laden mit AC-Strom (in der Regel mit 11 kW, manchmal mit 22 kW)

- Mit der EWE Go- oder EnBW-Ladekarte an der Säule autorisieren. (**EWE Go** ist meistens preisgünstiger).
- Ladekabel an der Säule einstecken (ggf. der Anleitung der jeweiligen Ladesäule folgen).
- Ladekabel in das Auto einstecken.
- Auto abschließen und die geplante Ladezeit abwarten.
- Danach den Ladevorgang beenden (ggf. mit der verwendeten Ladekarte), Kabel abziehen und wieder in den Kofferraum legen.
- Ggf. die Ladekarte in das Handschuhfach zurücklegen.
- **Bitte beachten: An allen auswärtigen Ladesäulen darf nicht länger als 4 Stunden geladen werden! Andernfalls ist eine Blockiergebühr von 12 € fällig!**