

Bedienungsanleitung für die Lasten- & Transporträder



1. Einstellen

- Lenker- und Sattelhöhe können mittels Schnellspanner individuell eingestellt werden.
- Bei Bedarf Luftpumpe benutzen!

2. Einschalten

- Knopf auf der rechten Seite der Batterie drücken! Display leuchtet, Rad ist fahrbereit.

3. Fahren

- **Achtung (!!):** Die beiden **Transporträder** haben einen **Nachlauf!** Wenn man aufhört zu treten, wird das Rad über den Motor noch einige Sekunden angetrieben. Dies ist besonders zu beachten, wenn man die Fahrt beenden, vor einer Ampel anhalten oder schnell stoppen möchte.
- Die 6-stufige Schaltung wird über das Display bedient.

4. Abschalten

- Abschalten ist nicht nötig, da dies automatisch geschieht, wenn das Rad einige Zeit steht.

5. Abstellen, Laden & Luft pumpen

- Bitte das Rad nach dem Fahren wieder im Fahrradstall abstellen und **Ladegerät** anschließen.

6. Fragen, Probleme, Mitteilungen, Wünsche ...

- Bitte unter dorfladen@mail.de oder carsharing.ginseldorf@posteo.de melden.