



## KURZANLEITUNG FÜR DEN E-ZOE

Die Schaltung des E-ZOEs entspricht dem eines gängigen Automatikfahrzeuges mit Brems- und Gaspedal.

### 1. Vor STARTBEGINN

- Fahrzeug auf Schäden prüfen, dokumentieren und melden.
- Mit der Handy-App die Buchung starten.
- Mit der Handy-App das Auto öffnen.
- Ggf. das Ladekabel vom Auto und der Ladesäule trennen; Taste „Steckersymbol“ im Auto drücken.
- Schließen des Ladedeckels.
- Nach dem Laden das Ladekabel im Kofferraum verstauen.

### 2. STARTEN und FAHREN

- Fuß aufs Bremspedal; START/STOP-Taste rechts neben dem Lenkrad drücken.
- Danach leuchtet im Display/Tacho die Anzeige „READY“ auf, der Motor läuft. Fuß weiterhin auf dem Bremspedal und mit dem SCHALTHEBEL den FAHRMODUS (R-N-D/B) wählen:
  - R = Rückwärtsfahren
  - N = Neutral (kein Gang eingelegt)
  - D = Fahren
  - B = Fahren mit stärkerer Bremswirkung beim Ausrollen (fördert die Rekuperation). Bitte so häufig wie möglich den Fahrmodus „B“ verwenden.
- Zum energiesparenden Fahren bitte möglichst immer die „ECO-Taste“ am Armaturenbrett drücken.
- (Ⓐ) Ist die „AUTO-HOLD-TASTE“ auf der Mittelkonsole eingeschaltet (gelbes Lämpchen), fährt das Auto erst los, wenn der Schalthebel auf D/B steht und Gas gegeben wird. Ist sie ausgeschaltet, rollt das Auto los, sobald D/B eingeschaltet ist und keine Bremse mehr getreten wird.
- Die Auto-Hold-Taste hat den Vorteil, dass das Auto bei einem Halt (z.B. an der Ampel) wirklich stehen bleibt. Es rollt nicht vor und zurück – auch nicht bei Gefälle.

### 3. FAHRT BEENDEN und LADEN

- Das Auto muss an derselben Station abgestellt werden, an der es abgeholt worden ist. Eventuell verursachte Schäden oder Besonderheiten über die Handy-App melden oder eine Mail schreiben.
- Den Motor mit der START/STOP-Taste ausschalten, dabei das Bremspedal gedrückt halten; die elektronische Handbremse (in der Mittelkonsole) wird automatisch aktiviert.
- Ggf. Laden: Entriegeln der Ladeklappe mit der Taste „Steckersymbol“ im Auto. Die obere Schutzkappe öffnen (die untere ist nur für das Schnellladen bei längeren Fahrten wichtig; der ZOE MR\_DL 140E hat keine Schnellladefunktion):
  - Ladekabel an der WALLBOX anschließen: Am Standort „**Bürgerhaus**“ ist eine Ladekarte erforderlich (steckt im Handschuhfach). Bitte immer die Ladekarte der **Stadtwerke Marburg** verwenden! Der Anleitung auf der Wallbox folgen. Der Ladevorgang ist erfolgreich gestartet, wenn im Display der Wallbox eine blau leuchtende Säule zu sehen ist (zeigt an, mit wieviel kWh geladen wird).
  - An den Standorten „**Wiegand**“ und „**Von-Keitz-Str.**“ einfach das Ladekabel der Wallbox einstecken.
  - Der Ladevorgang ist dann korrekt gestartet, wenn um den Ladestecker am Auto ein blauer Ring leuchtet und im ZOE-Tacho ein Ladesymbol angezeigt wird.

**Viel Freude mit dem Ginselmobil!**

Bei Fragen bitte melden per Mail: [carsharing.ginseldorf@posteo.de](mailto:carsharing.ginseldorf@posteo.de) oder Telefon: 015115240251 (Ralf Laging)